

Instructivo de instalación

Línea Alma y Paz

SCHNEIDER

Muebles para baño



Para tener en cuenta

- Instale los amoblamientos únicamente en interiores y bajo techo.
- No retire el número de lote que está colocado en el mueble, permite el seguimiento del mismo.
- Este manual de instalación no exime de su responsabilidad como comprador del mueble de contratar a un técnico homologado.
- Dudas o consultas: comuníquese con el distribuidor donde realizó la compra o escriba a contacto@schneidersrl.com. Tenga a mano su factura de compra.

Antes de instalar

- Verifique que la pared en donde ubicará el mueble se encuentre seca e impermeabilizada y con capacidad portante para tolerar el peso del mueble y de los elementos que serán guardados en él.
- Verifique el correcto funcionamiento de puertas y cajones. Si nota algún inconveniente, detenga la instalación y contactese con nosotros: contacto@schneidersrl.com
- Para la instalación de los muebles se requiere de los siguientes elementos: Taladro percutor, mecha de vidia Ø 8mm, mecha para madera Ø 6mm, cinta métrica, nivel, destornillados Philips, bocallave de 3/8, martillo, lápiz (no suministrados).

Piezas (Colgador Metálico)



Instructivo de instalación

Línea Alma y Paz

SCHNEIDER

Muebles para baño

1



Presente el mueble en la ubicación deseada asegurándose de mantenerlo estable y nivelado en su posición final (puede requerir la ayuda de otra persona o de algún elemento que le permita mantenerlo firme en su sitio por algunos minutos).

2



Con el mueble en su ubicación final, marque en la pared las perforaciones indicadas en el travesaño posterior del vanity para luego realizar las perforaciones.

3



Retire el vanity y perfore la pared sobre las marcas realizadas en el punto anterior utilizando una broca de 8 mm e inserte los tarugos.

4



Reposicione el vanity alineando las perforaciones del travesaño posterior con los tarugos colocados anteriormente. Posicione el regulador metálico sobre las perforaciones, con el diámetro mayor hacia abajo (como se indica en la imagen A) e introduzca y atornille el tornillo cabeza hexagonal colocando previamente sobre la arandela plana. Ajuste el tornillo al regulador para fijarlo en la posición final.

5



Con el vanity ya instalado y fijado, cubra el colgador deslizando las "tapas plásticas" sobre el "ángulo metálico" precolocado en los laterales.

6



Para finalizar la instalación, aplique un cordón de silicona en el canto superior del mueble para posicionar y fijar la mesada en su lugar. También recomendamos aplicar un cordón de silicona entre la mesada y la pared, para impedir que el agua se filtre por la parte posterior de la misma.